

# MANUALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE

1620 x 3240mm

**atlas**PLAN

## MANUALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE

<b>1</b>	PULIZIA ORDINARIA	3
<b>2</b>	PULIZIA STRAORDINARIA	3
	<u>2.1</u> Applicazione	5
<b>3</b>	PRECAUZIONI PER L'USO	6

## 1 PULIZIA ORDINARIA

Per la pulizia ordinaria delle lastre Atlas Plan, si consiglia di rimuovere la polvere con un panno asciutto e pulito: successivamente, si consiglia l'utilizzo del prodotto pronto all'uso FILABRIO - FLOOR CLENER. Si suggerisce di utilizzare le dosi raccomandate dal produttore, servendosi di un panno in microfibra.

In ogni caso, per evitare interventi di pulizia straordinaria, si consiglia di rimuovere subito qualsiasi macchia senza lasciarla essiccare.

## 2 PULIZIA STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomando l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

La tempestività dell'azione di pulizia rimane un fattore importante per la perfetta riuscita dell'operazione di pulizia.

Si suggerisce di eseguire una prova preliminare su una piccola porzione macchiata, verificandone così l'efficacia prima di eseguire l'intervento su tutta la superficie.

Non utilizzare in nessun caso acido cloridrico e/o soda caustica concentrati oppure detergenti che contengano acido fluoridrico e/o suoi derivati.

Di seguito una tabella indicante i detergenti idonei per tipo di sporco:

TIPO DI SPORCO	DETERGENTE/SOLVENTE	APPLICAZIONE	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
GRASSO	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Deep Degreaser	Pad Bianco
CAFFÈ	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Coloured Stain Remover	Applicazione diretta
VINO	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO o SR95	Panno umido
		Coloured Stain Remover	Applicazione diretta
BIRRA	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Tile Cleaner	Pad Bianco
SUCCO DI FRUTTA	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Tile Cleaner	Pad Bianco
COCA COLA	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Tile Cleaner	Pad Bianco
INCHIOSTRO	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO o SR95	Panno umido
		Coloured Stain Remover	Applicazione diretta
VOMITO E URINA	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Tile Cleaner	Pad Bianco
GELATO	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Deep Degreaser	Pad Bianco
PENNARELLO	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Coloured Stain Remover	Applicazione diretta
SANGUE	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Panno umido
		Coloured Stain Remover	Applicazione diretta
GOMMA	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Solvent Stripper	Pad Bianco

TIPO DI SPORCO	DETERGENTE/SOLVENTE	APPLICAZIONE	
		FILA	FILA
		FABER	FABER
VENTOSE	Detergente a base sgrassante	PS87 PRO	Spugna melaminica
		Epoxy Cleaner	Spugna melaminica
RUGGINE	Detergente per la rimozione della ruggine	NORUST	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Cement Remover	Pad Bianco
SILICONE	Detergente per la rimozione di silicone	ZEROSIL	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Epoxy Cleaner	Pad Bianco
CERE E RESINE	Solvente	SOLV o ZEROSIL	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Wax Remover	Pad Bianco
SEGNI DI ALLUMINIO	Detergente a base disincrostante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Tile Cleaner	Pad Bianco
SEGNI DI MATITA	Detergente a base disincrostante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Tile Cleaner	Pad Bianco
CALCARE	Detergente a base disincrostante	DETERDEK PRO	Scotch Brite antigraffio inumidita
		Cement Remover	Pad Bianco

## 2.1 Applicazione

### PANNO UMIDO - PAD BIANCO

Applicare il detergente sulla macchia e lasciarlo agire secondo il tempo indicato dal produttore del detergente utilizzato.

Risciacquare con cura ed asciugare con un panno.

### SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO INUMIDITA

Applicare il detergente sulla macchia e lasciarlo agire secondo il tempo indicato dal produttore del detergente utilizzato.

Utilizzare una spugna scotch-brite antigraffio inumidita, di colore bianco, ed eseguire movimenti circolari su tutta la zona da pulire.

Sciacquare accuratamente con acqua pulita ed asciugare con un panno.

### 3 PRECAUZIONI PER L'USO

Atlas Plan non si ritiene in alcun modo responsabile per utilizzo "improprio" del materiale, ragione per la quale raccomanda di:

- Prevenire dagli urti nei punti più esposti tipo angoli e bordi, sia con che senza veletta;
- Evitare l'utilizzo di pagliette metalliche o abrasive;
- Non utilizzare dei coltelli con lama in ceramica in quanto la durezza dei due materiali è molto simile;
- Predisporre sistemi di protezione, tipo taglieri in legno e/o plastica, quando si tagliano alimenti su piani caratterizzati da un colore scuro e/o da una finitura Lappato Lux;
- Proteggere precauzionalmente la superficie dal contatto diretto con oggetti caldi (tipo padelle, pentole, caffettiere, ...) predisponendo l'utilizzo di sottopentole.

**Nota: per la riparazione di graffi superficiali non profondi, sia nella finitura Silk che Lappato Lux, rivolgersi direttamente al funzionario Atlas Plan.**

Resta inteso che Atlas Plan non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti a negligente pulizia e manutenzione.

**atlas**PLAN

Via Canaletto 141

41042 Spezzano di Fiorano (MO) Italia

Tel. +39.0536.867811

Fax +39.0536.867985 / 867980 Export / 867981 Italia

[www.atlasplan.com](http://www.atlasplan.com)